

S287X AIRCOOL TEE

VEREDELUNGSHINWEISS



Transfersysteme

Transfers mit Siebdruck und CAD-CUT eignen sich hervorragend für Veredelung mit Sublimationsblockern mit niedrigeren Temperaturen. Plastisoltransfers sollten nur nach vorherigem Test benutzt werden. Wir empfehlen generell bei Artikeln aus Polyester immer Spezialtinten für Sportbekleidung mit geringem Ausbluten zu benutzen, und niedrige Temperaturen beim Trocknen einzustellen. Um Ausbluten der Farbe – das sogenannten „Aussublimieren“ – zu vermeiden, empfehlen wir Transfers mit niedrigeren Temperaturen (150 Grad oder weniger) zu applizieren, immer in Verbindung mit Sublimationsblockern, um diesen Effekt zu verhindern.

Direkt Siebdruck

Eine kostengünstige Variante für den Drucker bei großen Mengen. Allerdings muss der Veredler hierbei darauf achten, dass es sich hier um ein Produkt aus Polyester handelt und dementsprechende Druckfarben eingesetzt werden müssen. Die Hersteller bieten entsprechende Druckfarben an, die auch im Bereich Sportbekleidung zum Einsatz kommen, um ein optimales Ergebnis zu erhalten. Trockner- und Flasheinstellungen sollten im Vorfeld getestet werden, um ein optimales Druckergebnis zu erreichen. Bei Verwendung der richtigen Druckfarben und korrekter Einstellung der Maschine, werden Sie perfekte Druckergebnisse erhalten. Neu wasserbasierenden Tinte bieten eine höhere Druckqualität sowie mehr Flexibilität an und sind eine ökologische Alternative. Wenn Sie die Grundfarbe grau verwenden, findet auch keine Sublimierung auf unseren T-Shirts statt.

Material

Feines „bird eye“ Meshmaterial bietet:

- Sauberes, scharfes Druckbild mit weniger Schrumpfung & besserer Formbeständigkeit nach dem Trocknen und Flash Trocknen
- Ohne Weblabel- dafür mit Transfer-Größenlabel – keine Probleme mehr mit Verbrennung des Labels beim Trocknen
- Ohne Polybeutel-Verpackung – somit ideal für Veredeler und zum attraktiven Preis der CORE Linie

Digitaldruck direkt auf Textilien- DTG

Obwohl die DTG Technologie letzter Zeit sich weiterentwickelt und verbessert hat, ist doch jedes System anders. Kunden sollten bei Ihrem Hersteller nachfragen und einen Probedruck anfertigen. Außerdem empfehlen wir dringend Waschtests nach der Bedruckung.

enquiries@spiroactivewear.com



HI-TECH
STRETCH



QUICK DRI



ATMUNGSAKTIV

